SONY



日本語ワープロ 漢熟トマトの使いかた (ディスク+漢字ROM版)

0

このプログラムは、 MSX および MSX 2マークがついていないパーソナルコンピューターでは使用できません。

このソフトウェアに関する諸権利は、すべてソニー株式会社に帰属しています。

ソフトウェアおよびマニュアルは、その一部でも無断で複写、複製すること は禁じられています。

ソフトウェアを使用したことによるお客様の損害,または第三者からのいか なる請求についても,当社は一切その責任を負い兼ねます。

万一,製造上の原因による不良がありましたらお取り替えいたします。それ 以外の責はご容赦ください。

ソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますがご了 承ください。

はじめに

本書は、MSXコンピューターのためのソフトウェア「日本語ワープロ・漢熟トマト」の説明書です。

この説明書に従って操作すれば、わずか1時間でだいたいの操作と機能はマスターできます。

本書は次の5部構成になっています。



- 1 お使いになる前に
- 2 ミニレッスン (1)
- 3 ミニレッスン (2)
- 4 これだけは覚えよう
- 5 こんなふうに使おう (機能詳細編)

①を一通り読んで②のミニ・レッスンに進んでください。それだけで簡単な 文章なら自由に作れるようになります。

目次

[章	お使いになる前に	7
主な機	幾能	
1.	基本的な機能	8
2.	その他の便利な機能	9
準備·		11
1.	必要なもの	
2.	接続	12
ディス	スクについて	13
1.	取り扱い上/置き場所のご注意	
2.	プログラムディスクの使用上のご注意	
3.	文書ディスクの用意	13
各キ-	ーの働き・・・キーの配列	
1.	文字キー	
2.	文字以外のキー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
II章	ミニ・レッスン(1)―基礎編	21
起動	(スタート)	22
	の作成	
文字	の削除・挿入	31
文書	の登録	33
文書	修正	35
文書	の印刷(1)	37
文書	の印刷(2)	38
文書	の削除	39
終了		40

III章	ミニ・レッスン(2)―活用編	41
倍角。	/中寄/半角/右寄/下線/複写/レイアウト	42
IV章	これだけは覚えよう―書式設定	49
書式記	段定とは?	50
	する項目	
設定(のしかた	51
1.	プリンター	51
2.	紙	52
3.	1行文字数	52
4.	1頁行数	53
5.	文字間隔	55
6.	縦書/横書	55
7.	印刷部数	55
8.	印刷開始頁	56
設定が	が終わったら	56
V章	こんなふうに使おう	
	一日本語ワープロ機能詳細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 /
画面の	の構成	58
ファン	ンクションキー以外のキーの一覧表	30
ファン	ックションキーによる機能	32
日的兒	凯泰리	77

付録	109
1.	ローマ字一覧表111
2.	MSX標準文字コード表112
3.	ユーティリティ(文Ⅱ文書テープ変換)の使いかた124

Ⅰ章 お使いになる前に

です。

1. 基本的な機能

文書作成 文書を作って画面に表示する

漢字の読みがな (ひらがな・カタカナ) で入力すると、コンピューターがそれに応じた漢字を表示してくれる「かな漢字変換方式」で文章がつくれます。かなや記号の入力には、本格的なワープロと同様に、「かな入力モード」「ローマ字入力モード」「16進コード入力」「文字選択入力」があります。 画面表示は、MSXで14文字×6行、MSX₂で30文字×15行または30文字×6行

文書保存 作った文書をとっておく

せっかく作った文書も、記録として残しておかなくては何にもなりません。 この「ワープロ」では、3.5インチフロッピーディスクに保存しておくことが できます。1文書は、A4版10ページ以上(約14,000文字)可能です。

文書呼出 保存されている文書を画面に表示する

保存し終わった文書の中のまちがいを直したり、途中で保存しておいた文書 の続きを入力したいとき、文書を画面に呼び出して修正したり、追加したり することができます。

文書印字 作った文書を印刷する

作り終わったばかりの文書やすでに保存されている文書を,プリンターを使って紙に印刷できます。用紙の大きさや文字間, 縦書き, 印刷する枚数などの指定が可能です。

[編集機能] タイトルを作ったり、同じ文を文章の何ヶ所かに使う ワープロの最大の特徴は、この「編集機能」です。 「センタリング」や「右寄せ」,「移動」「複写」などにより,速く正確な編集作業で,体裁を整えることができます。また,「レイアウト」という機能もあり,全体のレイアウトを確認しながら入力していくことができるのでとても便利です。

2. その他の便利な機能

結合機能 文書を合成する

招待状などでは、あて先が違うだけで中味の文章は同じです。そんなときは、 中味の文章だけを登録しておき、あとで他の文書と合成して、表示したり、 印刷することができます。

| 文書削除 | 保存してある文書をそっくりそのまま取り除く

フロッピーディスクに保存できる文章の数には限りがあります。新しく入力 した文章を、満杯になったフロッピーディスクに保存したいとき、すでに保 存してある文章を消し、余地を作って新しい文章を入れることができます。

<u>熟語登録・削除</u> よく使う熟語や語句,短文や記号を登録しておき,簡単 に呼び出す

文章中によく出てくる熟語や語句などは、短い読みで登録しておいて、簡単に呼び出すことができます。また、いったん登録した語句も簡単に削除できます。(最大64文字までの語句が登録でき、13文字までの読みを与えることができます。)

<u>|外字作成・選択|</u> あなた自身がデザインしたパターンを登録し、表示させる

1文字は16×16の点からなっていますので,好きなマークを簡単につくることができ、それを登録したり、あとで呼び出したりすることが可能です。また、

登録した外字を表示したり、変更して使ったりもできます。 (登録できる数は約650字です。)

<u>守秘機能</u> 誰にも見られたくない文書にパスワード(合い言葉)をつけて 保存する

作成した文書を誰にも見られたくない場合には、8文字までのパスワードをつけられます。文書呼び出し時にパスワードが合っていないと、おかしな文書が表示されます。

ユーティリティ 「ワードランド文II」の文書テープをディスクに移す ソニーの「日本語ワープロ・ワードランド文II」で作成した文書テープの内 容をこのワープロの文書ディスクに移すことができます。

1. 必要なもの

この「日本語ワープロ・漢熟トマト」のパッケージには、

・プログラムディスク……3.5インチフロッピーディスクで,この中に「ワープロ」のプログラムが入っています。

ご注意 ディスクドライブを2台お使いのときは、プログラムディスクは必ずドライブA (画面ディスク対応であること) に入れてください。違うドライブに入れると、 DISK BASICがスタートします。

- ・文例集ディスク……日常よく使う文書が50文例納められた3.5インチディス クです。
- ・この説明書(「使いかた」)……ご使用前によくお読みください。 が入っています。

必要な機器としては、次のようなものがあります。

- ・MSX漢字ROM (内蔵されているものは不要)
- ・RAM容量64KB以上のMSXパーソナルコンピューター(ソニーHB-F500や HB-F5など)
- ・両面ディスク対応の増設フロッピーディスクドライブ(ソニーHBD-30Wなど) ……画面ディスク対応ドライブが内蔵されているコンピューターでは必要ありません。ドライブBとして使用するフロッピーディスクドライブは片面用のディスクドライブでもかまいません。
- ・モニター用カラーテレビなど (MSX2の場合は、専用のRGBモニターを使用しないと画面が粗くなります。)
- ご注意 MSX₂は3種類の画面モードが選択できます。数字キー 1または 2 を押しながら電源を入れるか、またはRESETボタンを押して、プログラムをスタートしてください。(1)では14文字×6行、(2)では30文字×6行の画面になります)

また、一部のシステムでは、起動時に「このシステムではつかえません」というメッセージが出ることがあります。その場合は、CTRLキーを押しながら電源を入れるかまたはRESETボタンを押して、プログラムをスタートしてください。

・使用できるプリンターの種類は以下の通りです。

ソニーPRN-T24 (漢字ROMつき)

ソニーPRN-T24 (漢字ROMなし)

ソニーPRN-C41 (漢字ROM PRN-K41要)

ソニーSMI-720

ブラザーHR-5X/6X

エプソンRP-80(ESC/P)

(プリンター規格ESC/P対応です。)

その他上記同仕様のプリンター

ご注意

- ・ブラザーHR-5Xを使う場合は、プリンターのDIPスイッチNo.8をOFFに、 HR-6Xの場合はスイッチNo.7をOFFに設定してください。それ以外のスイッチ、およびその他のプリンタースイッチ類は、すべて工場出荷時の状態でお使いください。
- ・ソニーPRN-C41 (漢字ROMつき) では以下の機能は使えません。

下線・けい線の印刷

16進コード2820~287Fの文字および外字の印刷

16進コード××20と××7Fの文字の印刷


2. 接続

それぞれの機器の取扱説明書(「使いかた」)に従い, 正しく接続してください。

・電源プラグをコンセントに差し込むのは、接続がすべて終わってからにしましょう。

1. 取り扱い上/置き場所のご注意






2. プログラムディスクの使用上のご注意

日本語ワープロのプログラムディスクには、プログラムや辞書などが磁気記録されています。

プログラムディスクには、作成した熟語、短文、外字などを記録しますので、 書き込み可能な状態でご使用ください。

3. 文書ディスクの用意

作成した文書を保存するには、文書ディスクが必要です。新 しい3.5インチフロッピーディスクを用意し、DISK BASICの FORMATコマンドを利用して、文書ディスクとなるディスク をフォーマットしてください。



(付属の文例集ディスクも文書ディスクとして使用できます。)

ディスクのフォーマットについて

MSXコンピューターで使用できるフロッピーディスクのフォーマットは8種類あり、コンピューターによっては、使用できないフォーマットもあります。 他のMSXコンピューターへデータを移管する場合には、80トラック片面仕様のMSX標準フォーマットでお使いください。

各キーの働き

この「日本語ワープロ・漢熟トマト」では、それぞれのキーにいくつかの役割が与えられています。ここでは、この「ワープロ」に特別のキーの使いかたを中心に説明します。

キーの配列


1. 文字キー

カタカナ,ひらがな,英字,数字,記号を打ち込むときに使います。





2. 文字以外のキー



1. 文字キー

通常のMSXまたはMSX₂パーソナルコンピューターを使っているときと同じです。(くわしくは、MSXまたはMSX₂コンピューターの取扱説明書をごらんください。)

2. 文字以外のキー

この「日本語ワープロ・漢熟トマト」では、これらのキーの使いかたに特徴 があります。各キーの機能は次のとおりです。

キーNo.	キーの名称	キーの機能
•	F1 ~ F5 (ファンクション) キー	画面の下方に機能名が表示されます。(左端はいつも「その他」です。) 左から順に F1 から F5 キーまでに対応しており、対応するキーを押すことでその機能が選択されて実行されます。詳しくはミニ・レッスンをごらんください。
2	STOP (ストップ)キー	メインメニュー(24ページ参照)で機能 の選択を誤ったとき、このキーを押すと メニュー画面に戻ります。また、選択し た処理を中断するときにも使います。
3	BS (バックスペース)キー	文字を入力中に、カーソル(59ページ参照)のすぐ前にある1文字を消して、カーソルのある文字からその行の最後までを1字ずつ詰めていきます。

	8	
≠-No.	キーの名称	キーの機能
4	DEL (抹消) キー	文字を入力中に、カーソル(59ページ参照)のある1文字を消して、カーソルのある文字の次からその行の最後までを1字ずつ詰めていきます。また、SHIFT キー10を押しながらこのキーを押すと、カーソルがある位置へ次の行の先頭を持ってくること(行の併合)ができます。
6	INS (挿入) キー	すでに入力されている文字などと次の文字などの間に追加するときに使います。このキーを押すと、カーソル(59ページ参照)の色が変わりますので追加したい位置の1文字後にカーソルを移動させて、追加する文字などを入力してください。再度このキーを押すまで、追加できる状態が続きます。
6	HOME (ホーム) キー	このキーを押すと、カーソル(59ページ参照)が、いま入力している文章の第1ページ目、第1行第1文字目に移動し、画面表示も同時に変わります。また、「SHIFT」キー●を押しながらこのキーを押すと、カーソルは、入力してある最終ページの最後の文字に移動します。

≠-No.	キーの名称	キーの機能
•	カーソルキー	カーソル (59ページ参照) を上下左右に移動させます。(入力中と,その他の場合では機能が少し違います。)押し続けると,その方向に連続してカーソルを動かすことができます。 文字を入力中は
3	RETURN (リターン) キー	変換対象 (59ページ参照) があるときは、対象が消えて確定されます。また変換対象がないときは、このキーを押すと改行します。(次の行の最初にカーソル(59ページ参照) が移動します。) さらに SHIFT キー個を押しながらこのキーを押すと、行間あけを行います。
9	SELECT (セレクト)キー	漢字変換をしているとき、表示したい漢字を選んでいる場合に、希望の漢字が通り過ぎてしまったら、このキーを押すと、漢字が1字ずつ戻って表示されます。(30ページ参照)

+−No.	キーの名称	キーの機能
10	かなキー	かな文字を表示させたいとき押します。 [CAP] (キャップ) キー®が押されてい なければ,ひらがなを表示し,押されて いればカタカナを表示します。
•	スペースバー	変換対象 (59ページ参照) がないときは、通常のときと同様空白をあけます。対象があるときは、漢字変換 (26ページ参照)を行います。変換中はこのキーを押すと、漢字が順々に表示されます。また、 SHIFT キー●を押しながらこのキーを押すと、変換中の部分を確定し、次の部分を変換します。
•	GRAPH (グラフ) キー	けい線を引いたり(GRAPH)キーを押しながらカーソルキーを押す),記号を表示するときに使います。
B	(キャップ)キー	かな キー動とともに押されているときは、カタカナを表示します。英文字の場合は、通常のときと同様大文字を表示します。
•	SHIFT (シフト) キー	通常の使いかたの他に、DELキー①, HOMEキー⑥,カーソルキー②, RETURNキー③,スペースバー⑪, ESCキー⑩などは、このキーを押しながら押すと、それぞれ違った便利な機能を実行できます。

≠-No.	キーの名称	キ - の 機 能
1	CTRL (コントロール) キー	このキーを押しながら STOP キー②を押 すと,プリンターの処理を中断すること ができます。
16	TAB (タブ) キー	このキーを押すと、いまのカーソル (59 ページ参照)の位置からカーソルが4文字 分移動します。
•	ESC (解除) キー	変換対象 (59ページ参照) を1文字減らす のに使います。 SHIFT キー●を押しな がらこのキーを押すと,漢字変換(26ペー ジ参照) を中止します。

II章 ミニ・レッスン(1)一基礎編

起動(スタート)

ディスクとROMの用意 次のディスクとROMを用意します。 ・プログラムディスク ・文書ディスク (フォーマットした ディスク。13ページ参照。) プログラム ディスク (フォーマット済みのもの) ·MSX漢字ROM 2 漢字ROMのセット ・MSX漢字ROMをコンピューター本 体のスロットに差し込みます。 3 電源ON 次の順で電源を入れます。 ①プリンター ②モニターテレビ ③コンピューター, ディスクドライ

4 プログラムディスクのセット

①プログラムディスクをディスクド ライブに差し込みます。

(カチッと音がするまで差し込ん でください。)

②リセットボタンを押します。(また は本体の電源を入れ直します。) しばらくすると右画面が表示され ます。

(処理に時間がかかる場合があります。ディスクドライブの使用中ランプがついている間は絶対にディスクを抜かないでください。)

文書ディスクを セットして RETURN

注1)2ドライブの機器では,このとき 同時に文書ディスクも差し込み ます。このメッセージは出ませ ん。

プログラムディスク

→ドライブA

文書ディスク →ドライブB 注2)「このシステムはつかえません」 というメッセージが出た場合は、 CTRL キーを押しながら電源 を入れるかまたはRESETボタン を押して、プログラムをスター トしてください。

5 文書ディスクのセット


- ①使用中ランプが消えたら, EJECT ボタンを押しプログラムディスク を取り出します。
- ②文書ディスクを差し込み RETURN を押します。


しばらくすると右の画面が表示され ます。 漢熟トマト


- | 新規作成
- 2 文書修正
- 3 文書印刷
- 4 文書削除
- 5 終 了 △▽で選んでRETURN
- (C)1985, Sony

文書の作成

メニューの選択 漢熟トマト T新規作成 画面にメインメニューが表示されま 2 文書修正 3 女書印刷 す。 4 文書削除 ①カーソルキーの ▽ △ で"1新規作 △▽で選んでRETURN 成"を選択します。 (C) 1985, Sony ② RETURN を押します。 注) 処理選択で間違えた場合は STOPキーを押してください。 (メニューの選択は、メニュー番号を 直接入力する方法でもできます) メインメニューに戻ります。 新規作成の表示 しばらくすると新規作成の画面表示 新規作成 になります。 作成する文書名を入れRETURN 3 文書名の入力 (文書名をMSX1とする) 新規作成 ①MSX1 と入力します。 ② RETURN を押します。 作成する文書名を入れRETURN MSX1 間違って文書名を入力したら「DEL またはBSで消して再入力します。 注1) 文書名の頭は必ず英文字にする こと。 注2)文書名は最大8文字までの英数 字です。 4 | プログラムディスクのセット ①使用中ランプが消えたら文書ディ スクをディスクドライブから取り 出します。 プログラムディスクを セットしてRETURN ②プログラムディスクをディスクド ライブに入れます。 注) 2ドライブの機器ではこのメッ ③ RETURN を押します。 セージは出ません。







11 ローマ字入力

⑤で説明したとおり、ローマ字でも 入力できます。例文の2を入力してみ ましょう。

F2 で画面右上の表示を"ローマ" にします。

- ① 「かな」 (ランプ点灯)
- 2SAA
- ③ CAP (ランプ点灯) RABU RETA
- ④ SHIFT 押しながら
- ⑤ CAP (ランプ消灯) MONE
- NGAJOUMO
- ⑥ CAP (ランプ点灯) JAN JAN J
- ⑦ CAP (ランプ消灯) K A K U Z O ②
- ® RETURN

注)ローマ字のつづりかたは109ページのローマ字一覧表を参照。

さあラブレターも年賀状もジャンジャン書くぞ。

パージ	l行		ローマ	_
0				
0				
0				
٥				
その他の	8-2 ED	剧終	3 147	クト

1ページ	1行			ーマ
さあう	ラブレジ	ターもれ	こんがし	こよう
もジャ	ンジュ	ャンかく	ぜ。[] =
(2)				
Ö				
0				
その他		The second	1	レイアウ

12 漢字変換

- ①カーソルを"ね"の上におき, ▷ で"う"までカーソルを進め, 変 換対象にします。
- ② スペース
- ③ "ねん"の漢字 "年"を探し、そ の番号を押します。
- ④ SHIFT を押しながら スペース
- ⑤ "年"になるとともに"が"の同音漢字が表示されます。

最大9個の漢字が表示されます。該 当の文字がない場合は、①を押す と次の漢字群が表示されますので、 そこから探していきます。

- ⑥③, ④と同じ操作を行ない, "じょう"も変換します。
- 7 RETURN
- ⑧同様にして"かく"を変換します。 カーソルを進め変換対象にします。
- ⑨ スペース
- ⑩ "かく"の漢字"書"を探し、そ の番号を押します。
- 11 RETURN
- ② RETURN (改行され,カーソルは 次の行の先頭に移ります。)



ページ 1行		D-	ーマ
さあラブレタ-	ーも年到	買状も	ジャ
ンジャン 書く	₹. 0)	
0			
٥			
(2)			
0			
•			-
その他 がビーマ 目	n Ril I	8 7	レイアウト

漢字変換について

●捜している漢字が1の位置にあったら――

RETURN を押すだけで、確定できます。

- ●捜している漢字が画面上に表示されていなかったら――
 - □ (ゼロ)を押すと、全部の漢字が新しく入れ替わります。
- ●該当する漢字が通り過ぎてしまったら――

SELECT を押すと、1文字ずつ戻ります。

- ●文などのように長い変換対象をつくって変換したいときは――

例

えいごは、むずかしい。 (英語は、難しい。)

- ①まず, "えい"に対して, "英"が変換される。
- ② SHIFT を押しながら スペース を押して, "英"を確定し, "ご"を"語"に変換させる。
- ③ "は"と","は変換しない。このような場合は、[ESC]を押すと、まず、"語"が確定し、"は"が変換対象から外される。再び[ESC]を押して、","も変換対象から外す。
- ④"むずかしい。"をスペースを押して変換したら、 RETURN を押して確定する。

つまり、 SHIFT を押しながら スペース を押すと、変換中の漢字が確定され、次の変換を行う。また、 ESC を押すと、確定されていない漢字があれば、それを確定し、対象を1字減らす。(確定する漢字がないときは、対象を1文字減らすだけ。)

文字の削除・挿入

1 削除 DEL キー使用の場合	1ページ 1行 ローマ ついにMSXワープロを手に入 れたぞ/
①削除したい文字にカーソルを合わせます。 ② DEL を押します。カーソル上の文字が消え、後の文字が1字ずつ詰	Iページ 行
まります。 ③消したい文字数だけ DEL を押し ます。	Iベージ I行 ローマ ついにワープロを手に入れたぞ !
BS キー使用の場合 ①削除したい文字の1文字あとにカーソルを合わせます。 ② BS を押します。カーソルより 1つ前の文字が消え、後の文字が1字ずつ詰まります。 ③消したい文字数だけ BS を押します。	
2 挿入 ①文字を挿入する箇所の次の文字にカーソルを合わせます。 ② INS を押す。カーソルの色が変わります。 ③挿入したい文字を打ち込みます。 ④挿入し終わったら、再度 INS を押します。	Iベージ I行 ローマ コンに

3 入力ミスの修正

削除・挿入のほかに重ね書きができ ます。

- ①修正したい文字にカーソルを合わ せます。
- ②正しい文字を打ち RETURN を押します。

ページ 行	ローマ	
っいにMSX ワープ レ	を手に	
入れたぞ!◎		
	=	
ページ 1行	□- ▽	
ついにMSXワープ回	を手に	
入れたぞ!②		

文書の登録

画面に出ている, できあがった文書は, 電源を切ると消えてしまいます。ディスクに登録しておくと, 必要な時に呼びだすことができます。

1 文書入力終了

- ① F4 (終了) を押します。
- ②右の画面が表示されたら RETURN

終了メニューに行きます よろしければ[RETURN]

2 文書ディスクのセット

しばらくすると、右の画面が表示されます。

- ①使用中ランプが消えたら, EJECT ボタンを押し, プログラムディス クを取り出します。
- ②文書ディスクを差し込み RETURN

文書ディスクを セットして[RETURN]

注) 2ドライブの機器ではこのメッセージは出ません。

3 処理の選択

文書の処理方法が表示されます。

このまま登録する場合

- ① △ ▽ で1を選択し、RETURN
- ②最初に入力した文書名で、打ちこ んだ文書が登録されます。

新しい文書名で登録する場合

- ①△▽で2を選択し、RETURN
- ②右の画面が表示されたら,新しい 文書名を入力します。
- 3 RETURN

文書名:MSX1

- | このまま登録
- 2 新しい文書名で登録 3 登録しない

△▽で選んでRETURN

文書名:MSX1

- | このまま登録
- 2 新しい文書名で登録
- 3 登録しない

新しい文書名を入れRETURN

- 注1) 文書名の頭はかならず英文字に すること。
- 注2)文書名は最大8文字までの英数 字です。

④新しい文書名で打ち込んだ文書が 登録されます。

いずれの場合も、RETURN を押す と,次のステップに進みます。

登録しない場合

- ① △ ▽ で3を選択し RETURN
- ②入力した文書は登録されません。

- 注1)文書名の頭はかならず英文字に すること。
- 注2)文書名は最大8文字までの英数 字です。

4 パスワード入力

「パスワード」とは、登録した文書の 秘密を守るための"合い言葉"です。 (ここでは、"PASS"とします。)

- ①右の画面が出たら、PASS と入力します。
- ② RETURN
- 注)特に秘密にする必要のない文書 ならば、何も入力しないで RETURN。

パスワード PASS□

5 メインメニューの表示

文書登録の処理が終りますと、画面はメインメニューの表示に戻ります。 ※いったん登録した文書を呼び出し、 修正後、「2.新しい文書名で登録」 を選んで、異なる文書名で登録した場合一最初に登録してある文書 は削除(39ページ参照)しないか ぎり、元のまま残ります。 蓬孰トマ

- 1 新規作成
- 2 文書修正
- 3 文書印刷
- 4 女書削除

△▽で選んでRETURN

(C)1985, Sony

文書修正

文書ディスクに登録された文書を呼び出し,内容を修正することができます。

メインメニューの選択 漢熟トマト | 新規作成 起動(スタート)時、あるいは文書 2 文書修正 3 文書印刷 登録後、画面にメインメニューが表 4 文書削除 5 終 示されているとき行います。 △▽で選んでRETURN ① | △ | | ▽ | あるいは数字で "2. 文書修 (C)1985, Sony 正"を選択します。 2 RETURN 文書の選択 修正する文書は MSX1 ∇MSX2 文書名の画面が表示されます。 **▽MSX3** ① | △ | ▽ | で修正する文書名を選択し **▽MSX5** ます。 ∇MSX6 △▽で選んでRETURN 2 RETURN パスワード PASS ③パスワードを要求してきますので、 ある場合は入力します。 注)登録文書が多くて、修正する 文書名が画面上にない場合、 引き続き▽を押すと、次の文 書名がでてきます。 3 | プログラムディスクのセット 右の画面が表示されます。 ①使用中ランプが消えたらEJECTボ タンを押し、文書ディスクを取り プログラムディスクを 出します。 セットしてRETURN ②プログラムディスクをセットし 注) 2ドライブの機器ではこのメッ RETURN セージは出ません。

4 文書呼び出し

しばらくすると、文書が表示されま す。

文書の修正を行います。

(文字の削除・挿入については31ページを,また文書の登録については33ページを参照。)

注)誤ったパスワードが入力されて いると、おかしな表示が現われ ます。上の手順に従って再度文 書を読み込んでください。

うい	= MSX	ワーフ	プロを引	三に入	
れたさ	€! 🧇				
٥					

文書の印刷(1)

1 | プリンターのセット ①プリンターに紙をセットします。 ②印字可能状態(READY)にします。 (プリンターのセット方法はプリンター 添付の説明書を参照)。 2 プリンター、紙などの選択 書式設定 プリンター: PRN-T24 漢付 · Δ4 文書を入力し、修正が済んだら F3 1行文字数:35 - 頁行数:40 文字間隔:やや狭 (印刷)を押します。 縦書/横書:横書 右の画面が表示されます。 印刷部数:印刷開始頁: ① △ ▽ でプリンターの項目にカー △▽◇○でセットして F3 ソルを合わせます。 注) MSXワープロで使用可能な紙 ② 〇 を押し、ご使用のプリンター 1. A4 2. B5 3. 連続紙 の機種を表示させます。 4. その他 (IV章参照) ③上と同様にして、"紙"以下の項目 も設定します。 ④処理を選択したら、 F3 を押し ます。 3 印刷開始 文書印刷 右の画面が表示されます。 ① RETURN を押します。 右の画面に変わります。 印刷 = RETURN ②印刷が開始されます。 ③印刷を中止する時は、 STOP を押 印刷中 します。 ④印刷が終了すると文章を表示して 中止 = STOP いる画面にもどります。

文書の印刷(2)

1 メインメニューから印刷を選択

起動 (スタート) 時あるいは文書登 録後、画面にメインメニューが表示 されている時に印刷を行うことがで きます。

△ □ あるいは数字で"3.文書印刷" を選択し、RETURN キーを押してく ださい。

漢熟トマト

- 1 新規作成
- 2 文書修正
- 3 文書印刷
- 4 文書削除 5 終

△▽で選んでRETURN

(C) 1985, Sony

2 文書の選択

印刷する文書名を[△][▽]で選んで |RETURN||キーを押してください。 パスワードがあれば、続いて入力し ます。

印刷する文書は

- MSX1
- **▽MSX2** ∇MSX3
- ∇MSX4
- **▽MSX5**
- ∇MSX6

△▽で選んでRETURN

プログラムディスクをセット

しばらくすると右の画面が表示され ます。

- ①使用中ランプが消えたらEJECTボ タンを押し、文書ディスクを取り 出します。
- ②プログラムディスクを差し込み RETURN キーを押してください。

プログラムディスクを セットしてRETURN

注) 2ドライブある場合はこのメッ セージは出ません。

書式設定

書式設定の画面が表示されます。以 下の作業は前頁2以降と同様に行っ てください。

書式設定

プリンター: PRN-T24 漢付

: A4

↑↑↑ | 行文字数:35

| 頁 行 数:40 文字間隔:やや狭

縦書/横書:横書

印刷部数: 印刷開始頁:

△□□□でセットして F3

文書削除

文書ディスクに登録した文書を抹消することができます。

入音 / イヘク に 豆 郵 した 入音 で 休 们 9	ることがしさまり。
1 メインメニューの呼び出し 起動(スタート)時,あるいは文書 登録後,画面にメインメニューが表 示されている時,行います。 ①△▽あるいは数字で"4.文書削	漢熟トマト 新規作成 2 文書修正 3 文書印刷 - ① 文書削除 5 終 了 - △▽で選んで[RETURN] (C) 1985, Sony
除"を選びます。 ② RETURN	
 文書の選択 文書名の画面が表示されます。 ① ○ で削除したい文書名を選択できす。 ② RETURN 注)文書削除の際,文書名を選択し、RETURNを押すと、すぐに削除されてしまうので、文書名を選択する時は十分注意してください。 	削除する文書は □MSX1 ▽MSX2 ▽MSX3 ▽MSX4 ▽MSX5 ▽MSX6 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3 メインメニューの表示 削除された文書はディスク上から完全に削除され、画面はメインメニューの表示に戻ります。	漢熟トマト I 新現作成 2 文書修正 3 文書印刷 4 文書削除 5 終 了 △▽で選んで(RETURN) (C) 1985, Sony


終了

1 終了キーON ① F4 (終了)を押します。 右の画面が表示されます。 ② RETURN	終了メニューに行きます よろしければ[RETURN]
2 処理の選択 ①文書ディスクをセットし、RETURN ②右の画面が表示されていますので 33ページの方法に従って処理を選択します。 ③ RETURN	文書名:MSX1 I このまま登録 2 新しい文書名で登録 3 登録しない。
3 メインメニューの選択 しばらくするとメインメニューが表示されます。 ①△▽あるいは数字で"5.終了" を選択します。 ② RETURN	漢熟トマト 新規作成 2 文書修正 3 文書印刷 4 文書削除 [5] 終 了 △▽で選んでRETURN (C)1985, Sony
本の画面が表示されたら、終了です。 ①使用中ランプが消えたら、フロッピーディスクを取り出します。 ②次の順序で電源を切ります。 1.コンピューター 2.モニターテレビ 3.プリンター 4.ディスクドライブ ただし、この画面上で「STOP」を押すと、メインメニューに戻ります。	おつかれさまでした ディスクは大切に 保存して下さい

これで基礎編は終わりです。次の「活用編」では、「ワープロ」らしい、いろいろな便利機能が出てきますよ。


III章 ミニ・レッスン(2) 一活用編


ここでは、MSXワープロのさまざまな機能を使って下に示す「招待状」を作ってみましょう。



上の例で、字の大きさを変えたり、下線を引いたりするには、ファンクションキー (62ページ参照) を使います。

画面下の 5 つの表示は F1 ~ F5 のファンクションキーに対応しています。







① F1 (その他) を押します。


② F2 ~ F5 の対応する処理が矢印↓方向に変わります。

また、SHIFT を押しながら F1 を押すと↓と逆方向に変わります。


③最後までいくと、再び最初の処理の表示に戻ります。








- 7 レイアウト(打った文章の紙面 上の位置,配置の検討)
- ① F1 で レイアウト の表示を画面に出します。
- ② F5 (レイアウト)を押します。
- ③画面の右側にレイアウトが表示されます。
- ④文字の配列,位置は点で示されま す。
- ⑤矢印が示している点が, カーソル の現在位置です。
 - 注) 何かキーを押すと, もとの画 面に戻ります。





IV章 これだけは覚えよう 一書式設定

書式設定とは?

これまでの章では,入力や登録,呼出や修正といったことについて主に説明 してきましたが、この章では入力済みの文章を実際にプリンターを使って印 刷するときに必要な「書式設定」について説明します。

何か文章を書こうと思ったら,まず何を用意したら良いでしょうか? もちろん、筆記用具と紙があればいいですね。

でも、一口に筆記具といっても、鉛筆からボールペン、サインペン、チョー クといろいろあるし,紙だって,大きさやマス目の数によって選ばなくては いけません。

「書式設定」とは、簡単にいうと、使う筆記具と用紙の大きさ、マス目の数な どをコンピューターに教えるということです。

設定する項目

この「ワープロ」では、次のような項目について、コンピューターに教える 必要があります。

- 1. プリンターの種類……筆記具を選びます
- 2. 紙の大きさ
- 3. 1行の文字数
- 4. 1ページに入る行数 \原稿用紙を選びます
- 5. 文字間隔
- 6. 縦書か横書か
- 7. 何部書くか
- 8. 原稿のどこから書き始めるか

以上の8項目について、その設定のしかたについて説明します。

設定のしかた

まず,カーソルキーの△または▽方向で,設定したい項目までカーソルを 移動させてください。

1. プリンター

ご使用のプリンターの機種をカーソルキーの

□または

□方向で設定します。

使用できるプリンターの種類は以下の通りです。

ソニーPRN-T24 (漢字ROMつき)

ソニーPRN-T24 (漢字ROMなし)

ソニーSMI-720

ソニーPRN-C41 (漢字ROM PRN-K41要)

ブラザーHR-5X/6X

エプソンRP-80 (ESC/P) (ESC/P規格対応)

その他上記同仕様のプリンター

ご注意 PRN-C41を使用するときは

- 1. 下線, けい線, 16進コード××20, ××7F, 2820~287Fの文字および外字の印刷はできません。
- 2.倍角文字を印刷する場合、改行幅によっては前行と次行の文字が 重なって印刷されることがあります。

2. 紙

サイズ用紙	規定サイズ 横×縦(インチ)	印字可能範囲 横×縦(インチ)
A4	8.3×11.7 (211×297mm)	7×10.5 (178×267mm)
B5	7.2×10.1 (183×257mm)	5.83×9 (148×229mm)
連続紙	10×11 (254×279mm)	8×11 (203×279mm)
その他	% ,	印字ヘッドの動く範 囲で無制限

1インチ=25.4mm

ご注意 A4, B5は単票として扱っていますので、プリンターのペーパーエン ド検出位置により、印字可能範囲が狭くなることがあります。

3. 1行文字数

1行あたりの最大文字数

	用紙	紅 文字間隔			
プリンター	サイズ	狭い	やや狭	普通	広い
PRN-T24(漢付) SMI-720	A4	51	46	42	35
HR-6X	B5	42	38	35	29
RP-80(ESC/P) PRN-C41	連続紙	58	52	47	39
No.	A4	38	35	32	26
PRN-T24(漢無) HR-5X	B5	32	30	27	22
* 1 J	連続紙	44	39	35	30

ご注意 1行文字数はプリンターの種類および文字間隔によって変わります。 くわしくは、「5. 文字間隔」をごらんください。ただし"その他"の 場合は、文字間隔に関係なく10~99まで可能です。

4. 1頁行数

設定したい行数をカーソルキーの□または□方向で表示させるか、直接数値を入力して RETURN キーを押して設定します。

この設定は、単に行数を決めるだけでなく、行間隔も指定します。つまり、 この数字が小さいと、行と行の間隔は広くなり、逆に大きいと狭くなります。 用紙のサイズと1頁行数,改行幅の関係は、下の表の通りです。 例:PRN-T24 (漢付)の場合,A4サイズで1頁行数を21~32に設定すると、 1/3インチ改行になります。

	用 紙	改行幅(インチ)				
プリンター	サイズ	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6
	A4	20	32	40	54	63
PRN-T24(漢付) PRN-C41	B5	17	28	34	45	54
71111 0 11	連続	21	32	43	54	65
	A4	20	32	40	52	63
PRN-T24(漢無)	B5	17	28	34	45	54
W W	連続	20	32	43	54	65
* .	A4	20	30	40	50	60
SMI-720	B5	17	26	34	44	52
8	連続	21	32	43	54	65
	A4	20	30	40	49	58
HR-5X	B5	17	25	33	42	49
	連続	21	32	43	54	65
	A4	20	30	40	49	58
HR-6X	B5	17	25	33	42	49
	連続	21	32	43	54	65
	A4	20	32	40	54	63
RP-80 (ESC/P)	B5	17	28	34	45	54
	連続	21	32	43	54	65

ご注意 1. 1頁あたりの行数と、1行あたりの文字数や文字間隔とは無関係です。

- 2. はがきまたはB5サイズより小さい紙に印刷するときは、1行文字 数や1頁行数をその用紙に合った数値に設定してください。
- "その他"ではPRN-T24(漢付)やPRN-C41の「連続」と同じです。
- 4. 用紙サイズが"その他"の場合、1頁の行数が70行を越えると、 レイアウト表示はできなくなります。

5. 文字間隔

設定したい文字間隔をカーソルキーの
 □ または
 □ 方向で設定します。

 この設定は、「2. 紙」で設定した用紙サイズと「3. 1行文字数」での数値と関係があります。下の表を参照して、設定してください。

文字幅指定	広い	普通	やや狭	狭い
文字間隔	1文字幅の 1/2	1文字幅の 1/4	1文字幅の 1/8	0

6. 縦書/横書

設定したいほうをカーソルキーの◯ または ▽ 方向で設定します。

ご注意 半角文字は縦書を指定しても横書になります。

7. 印刷部数

設定したい部数 (1から99まで) をカーソルキーの < または ▷ 方向で表示させるか, 直接数値を入力して RETURN キーを押して設定します。

A4, B5を設定して、1部で複数ページまたは2部以上設定したときは、1ページを印刷し終えるとプリンターが停止しますので、紙を入れ換えて、もう一度RETURN キーを押してください。印刷を続行します。

8. 印刷開始頁

設定したい開始ページ (1から99まで) をカーソルキーの < または < 方向で表示させるか、直接数値を入力して RETURN キーを押して設定します。

設定が終わったら

F3 キーを押します。これで設定されました。

設定した書式は、文書をディスクに登録するときにいっしょに登録されます。 (これらの設定値は、次に変更されるまで有効です。)


[ご注意]変更についても、同じ方法で行ってください。

ただし、1項目のみ変更したときでも、それに関連して他の項目も変わることがあります。変更したときは、 F3 キーを押す前にもう一度すべての項目を確かめてください。

▽章 こんなふうに使おう 一日本語ワープロ機能詳細

画面の構成

文書作成中の画面が何を表わすのか説明しましょう。



- ●いまカーソル●があるページと行
- ②かな/ローマ字入力の表示 ここが「かな」ならば、「かな入力モード」を、「ローマ」ならば、「ローマ 字入力モード」であることを示します。
- ③各行の先頭から数えた文字数 1行が15文字(MSX₂では31文字)以上に指定されているときは,15文字(MSX₂では31文字) 以降は,画面上では次の行に表示されます。(スクロール (79ページ参照) の機能が働いているときを除く。)
- ◆母改行マーク 入力していくと、右に移動します。行末であることを示します。

⑤カーソル

文字キーを押すと、この位置に文字が表示されます。

6変換対象

かなを漢字に変換したり、文字を半角・倍角にしたり、移動や複写させる ときの対象を指定します。対象を消したいときは、カーソルを上・下・左 のいずれかに動かしてください。

10メッセージ表示

16進コードを入力したり、その他のメッセージが表示されますので、それに従って操作してください。

8ファンクションキーの内容表示

5つの表示は、 F1 から F5 までのファンクションキーに対応しています。 それぞれの機能を実行するのに使います。 F1 の その他 は、表示されていない機能を表示させるとき押します。 (42ページ, 62ページ参照)

ファンクションキー以外のキーの一覧表

+-	機能
スペース	〈変換対象〉がある場合は変換、ない場合はスペースの入力
SHIFT + スペース	現在変換中の部分を確定し、残りの部分を変換
RETURN	〈変換対象〉がある場合は確定,ない場合は改行
SHIFT + RETURN	行を2分する(行間あけ)
ESC	〈変換対象〉を1文字減らす
SHIFT + ESC	漢字変換中に変換を中止する(かなに戻す)
HOME	1ページ1行目の先頭に行く
SHIFT + HOME	入力されている文の終わりに行く
SELECT	漢字変換中に,該当する漢字が通り過ぎてしまっ た場合, 1字ずつ戻る
STOP	現在実行中の作業を中止する
SHIFT + DEL	カーソルがある位置から改行マークまでを削除 する。カーソルが改行マーク上にあるときは, 行の併合

+-	機能
TAB	カーソルを現在位置から 4 文字分右へ移動する
GRAPH + △ ▽ △	けい線を引く
SHIFT +△▽	画面表示を1画面単位で移動する

・以下のキーの組合せにより、画面の色を変えることができます。

+-	MSX1表示モード	MSX2表示モード
CTRL + A	確定文字の色	バックの色
CTRL +B	変換対象の文字の色	変換対象の文字の色
CTRL +C	変換中の文字の色	確定文字の色
CTRL +D	バックの色	ファンクションキー定義 などの文字の色
CTRL +E	変換対象文字の バックの色	
CTRL +F	変換中の文字の バックの色	

変更した画面の色は、書式設定の画面に CTRL + Sを押すとディスクに セーブされ、次に漢熟トマトを起動したときにその色に設定されるようにな ります。

<u>ご注意</u> 変換中の文字があるときに上記のキーを押すと、その文字は確定します。

ファンクションキーによる機能

その他

ファンクションキー(F2~F5)の表示を変えたいとき

〔機能〕このキーを押すごとに、26種類のファンクションのうち4種類ずつが 表示されます。

〔操作方法〕

1.

	1 1				
	その他 **	△→ 肝刷 終	了 レイアウト		
F1	F2	F3	F4	F5	
その他	かな/ローマ	印刷	終了	レイアウト	パターン1
その他	半角	倍角	下線	カタカナ	パターン2
その他	スクロール	改ページ	中寄	右寄	パターン3
その他	左寄	,		検索	パターン4
その他	移動	複写	行削	行あけ	パターン5
その他	結合	書式	語削	語録	パターン6
その他	字作	字選	マーク	16進	パターン7

- F1 キー (その他) を押すと、画面上のファンクションキーの表示が 7種類 (パターン1からパターン7まで、全部で26種類のファンクション) に変化します。
- 2. 自分の希望のファンクションが表示されたら、その対応するキーを押して、そのファンクションの操作を行ってください。
- ・行き過ぎてしまってもあわてないでください。 F1 を SHIFT といっしょ に押すと、逆方向に変化します。
- ・ファンクションキーを押す前に自分の行いたい作業の表示が出ているかど うかを確かめてからキーを押しましょう。

かな/ローマ


かなモードとローマ字モードを切り換えた いとき

[機能] かな入力モードとローマ字入力モードを切り換えます。

[操作方法]

ひらがなを表示したいとき

★かなモードを使って入力



F2 :かな/ローマを押して, かなモードにします。

画面右上の表示が「かな」になっていることを確認します。

このとき、「CAP」キーが押されていないことも同時に確認してください。

- ③キーボードのひらがなキーを使って入力します。
- ④画面には、ひらがなが表示されます。

★ローマ字モードを使って入力



F2 :かな/ローマを押して, ローマ字モードにします。

画面右上の表示が「ローマ」になっていることを確認します。

②キーボードの デッキーを押します。赤ランプがついたことを確認してください。

このとき、CAP キーが押されていないことも同時に確認してください。

- ③キーボードのローマ字キーを使って入力します。
- ④画面には、ひらがなが表示されます。

カタカナを表示したいとき

★かなモード、ローマ字モードのどちらでも、好きな方を使って入力

- ① GAP キーと, GAP キーを押します。赤ランプがついたことを確認してください。
- ②かなモード入力の場合は、キーボードのひらがなキーを、ローマ字モード 入力の場合は、キーボードのローマ字キーを使って入力します。
- ③画面には、カタカナが表示されます。

英字を表示したいとき

① standard ません。ホランプがついていないことを確認してください。

ただし、英字の大文字を表示させる場合はCAPキーを押します。

- ②通常のローマ字を入力する要領で操作してください。
- ③画面には、英字が表示されます。

数字を表示したいとき

ローマ字モード入力をしている場合は、そのままの状態で続けます。

- ②キーボードの数字キーを使って入力します。
- ③画面には数字が表示されます。

モードとかな・CAPキーとの関係

モード	「	□ キー 押す=○(点灯) 押さない=× (消灯)	キーボードの 使用キー	画面に表示される文字
	0	×	ひらがなキー	ひらがな
かなモ	0		ひらがなキー	カタカナ
トド	×	0	ローマ字キー	英字 大文字
	×	×	ローマ字キー	英字 小文字
	0	×	ローマ字キー	ひらがな
ローマウ	. ()	0	ローマ字キー	カタカナ
字モード	×	0,	ローマ字キー	英字 大文字
N 2	×	×	ローマ字キー	英字 小文字

印刷 印刷したいとき

[機能] 登録しないで印刷することができます。登録をする前に確認したい とき、あるいは登録する必要はないが印刷だけしたいときなどに使 うと便利です。

〔操作方法〕

- 1. 印刷したい文書を画面に表示します。
- 2. **F3**:印刷を押します。

3.

書式設定

プリンター:PRN-T24 漢付

紙 : A4

Ⅰ行文字数:35 Ⅰ 頁 行 数:40

文字間隔:やや狭 縦書/横書:横書

印刷部数: 1

△▽◇□でセットしてF3

書式設定の画面が表示されますので確認して設定してください。

4. セットが終了したら、 F3 を押します。

文書印刷

印刷 = RETURN

上の画面になります。

5. RETURN キーを押します。

6.



画面が変わり、印刷が始まります。

中止するときはSTOPを押します。

印刷が終了すると、文章入力・編集の画面に戻ります。

終了 作業を終わりたいとき

[機能] 作業を終了します。

〔操作方法〕

F4 :終了を押します。

2.

終了メニューに行きます よろしければ[RETURN]

画面下にメッセージが出ます。よろしければ RETURN キーを押してください。

3.

文書ディスクを セットしてRETURN

ディスクドライブの使用中ランプが消えたのを確かめてから、ボタンを押してプログラムディスクをぬきとり、文書ディスクを入れ、RETURNキーを押します。

ディスクドライブが2台ある場合は、このメッセージは出ません。

4.

文書名:TEST1

- 1.このまま登録
- 2.新しい文書名で登録
- 3.登録しない

△▽で選んでRETURN

あてはまる項目を,カーソルキーの△または▽で選んで RETURN キーを押してください。

★そのまま登録する場合

⇒1を選んで RETURN キーを押します。続いて、(もしあれば)パスワードを入力し、 RETURN キーを押します。終了後は、メインメニューに戻ります。

★新しい文書名で登録する場合

⇒2を選んでRETURN キーを押します。"新しい文書名を入れてRETURN キー"という表示が出たら、新しい文書名を入力してください。ただ し、**英数字で8文字以内(英字が先頭)**に限ります。続いて、(もしあ れば)パスワードを入力し、RETURN キーを押します。終了後は、メ インメニューに戻ります。

★登録しない場合

⇒ 3 を選んで RETURN キーを押します。登録はされずに、メインメニュー に戻ります。


レイアウト ページ全体のレイアウトを見るとき

[機能] ページ全体の文字の配列状態や、簡単な表などのレイアウトを見る ことができます。また、入力中に見る場合は、今どのへんを入力し ているか、現在位置を知ることができます。実際に文字は表示され ませんが、全体の流れや余白の量が一目でわかります。

プリンターで打ち出す前に、一度見ることをお勧めします。


〔操作方法〕

1.



画面左上のページ表示を、レイアウトを見たいページに合わせ F5: レイアウトを押します。

2.



画面右にレイアウトが表示されます。

さらに、レイアウト内に矢印が出ます。これは、現時点でのカーソルの 位置を示しています。

I 2 3 4 5 6 7 8 9 I 0
a b c d e f g h i j k l
あいうえお カキクケコ ②

元の画面に戻るには、何かキーを押してください。

- ・ただし、ここでは入力中(または入力済み)のページのレイアウトを見る ことはできますが、レイアウトを見ながら入力などの作業はできません。
- ・文章中にけい線が入っている場合は,けい線もいっしょに表示されます。


[ご注意]1頁の行数が70を越えた場合は、この機能は使用できません。

半角 文字の横幅を半分にしたいとき

〔機能〕文字の横幅を半分にして表示します。

〔操作方法〕

1.



英字や数字などの、小さくしたい部分を、カーソルキーを動かして変換 対象にします。

2. **F2** : 半角を押します。

3.

文字はすべて半分の幅になり、文字間もつまります。

4.

元の大きさに戻したい場合は、も51度変換対象にして、F2: 半角を押します。

- ・半角にできるのは、普通の大きさの文字の64文字分で、英数字のみです。 (固定モード (79ページ参照) のとき)
- ・下線 (76ページ参照) つきの全角(ふつうの大きさ)文字を半角にすると下線が消えます。半角にしてから下線を引いてください。(下線つきの半角文

字を全角にするときも同じ。)

・半角文字は印刷時に縦書を指定しても横書で印刷されます。

倍角 文字の横幅を2倍にしたいとき

[機能] 文字の横幅を2倍にして表示します。

[操作方法]

1.



文字や文章などの、大きくしたい部分を、カーソルキーを動かして変換 対象にします。

F3 : 倍角を押します。 2.

3.

文字はすべて2倍の幅になり後に続く文字は順にずれます。

4.

元の大きさに戻したい場合は、もう1度変換対象にして、「F3」:倍角を 押します。

- ・普通の幅の文字64字分までを一度に倍角(64字分)にできますが、倍角の 文字を普通の幅に戻すときは、一度に32文字分までしかできません。(固定 モード (79ページ参照) のとき)
- ・PRN-C41を使用している場合, 倍角文字は改行幅により文字が重なって印 刷されることがあります。

下線 下線(アンダーライン)を引くとき

[機能] 文字や文章にアンダーラインを引くことができます。

〔操作方法〕

1.

中学 | 年の英単語

apple りんご

bear くま

coffee コーヒー

文字や文章、あるいはケイ線などを引きたい部分に、カーソルキーを動 かして変換対象にします。

2. F4 : 下線を押します。

3.

中学 | 年の英単語

apple りんご

くま bear

coffee コーヒー

アンダーラインは引けましたが,変換対象はそのままになっていますね。

4.

中学 | 年の英単語

apple りんご

bear < ±

coffee コーヒー

指定した位置にアンダーラインが引けているようでしたら、「RETURN」キー を押し、確定します。

ラインを消したい場合は?

消したい部分を変換対象にして、 F4 : 下線を押します。

消えましたら、 RETURN キーを押し、確定してください。

- ・一度に下線が引けるのは最大64文字分までです。(固定モード(79ページ参照)のとき)
- ・PRN-C41の場合、下線の印字はできません。

カタカナ カタカナに変えたいとき

「機能」ひらがなで入力した文字をカタカナに変えます。

[操作方法]

1.

春が来た

文字や文章などの、カタカナにしたい部分をカーソルキーを動かして変 換対象にします。

2. 「F5]:カタカナを押します。

3.

指定した部分のひらがなのみがカタカナになります。

続けてもう一度 F5 : カタカナを押すと, ひらがなに戻ります。

・ひらがなを一度にカタカナに直したいときはもちろん、カタカナを一度に ひらがなにしたいときも、この方法を応用すると便利です。

スクロール

画面の固定モードと横スクロールモードを切り 換えたいとき

[機能] 画面の横スクロールモードと固定モードを切り換えます。

通常の画面は、固定モードといって、文字数が14文字(MSX₂では30文字)を越えた部分は順に2行目、3行目へと送られて、画面に表示されます。それに対して、横スクロールモードとは、文字数が14文字(MSX₂では30文字)を越えた部分は、画面には表示されず、カーソルキーを動かしていくことにより画面が右にずれていき、15文字(MSX₂では30文字) 以降の部分が現われてくるものです。

〔操作方法〕(MSXモード〈14文字〉のとき)

1.

I・・・5・・・・10・・・・ SONY MSXワープロは、 カンタンにきれいな手紙がかけ・ るあなたの強い味方です。②

通常は固定モードですので、上のような画面で表示されます。

2. **F2** : スクロールを押します。

3.

| · · · 5 · · · · | 0 · · · · · S O N Y MS X ワープロは、

画面は上の様に変化します。

4.

15・・・・20・・・・25・・・ カンタンにきれいな手紙がかけ

画面を見ながら、カーソルキーを右に動かしていってください。

14文字 (MSX₂では30文字) 以降の部分が、次々と表示されます。

- ・横スクロールモードにしているとき,変換対象が画面から外に消えた場合 は、その部分は対象とみなされません。
 - その場合は、一度固定モードにして、対象を画面から出ないようにしておいてください。
- ・1行文字数が14文字 (MSX₂では30文字) 以内の場合は、横スクロールモードとして扱います。
 - そのため、漢字変換や倍角、半角などの変換対象となる文字数は固定モードの場合よりも少なくなります。
- ・この機能は、けい線を引いて表などを作成するときに使うと便利です。

改ページ ページを変えたいとき

〔機能〕 カーソルがある位置よりあとの文章を次のページに移動します。 〔操作方法〕

I 単に画面表示されるページを変えたいとき

1.

1ペー:	ジ 2行	ローマ
0		
M	oMoko のダイ	アリー
(2)		
\bigcirc		g.

文字や文章などを入力します。画面左上にページ数と行数が表示されます。

2. **F3**: 改ページを押します。

3.


2ページ	行	ローマ
0		S. 60. 4 .20.
\odot		

改ページが行われ、ページは次ページに変わります。

F3 を押し続ければ、何ページでも改ページできます。

II 文の途中からページを変えたいとき

1.



入力してしまった文字や文章の途中からページを変えたい場合は,まず,変えたい行の先頭にカーソルを合わせます。

2. **F3**: 改ページを押します。

3.

2ページ	l行	ローマ
	S. 60. 4.20.	/はれ②
今日は、	久しぶりにいい	、天気!
ウキウキ	F気分でした。 ⊋	

指定した部分以降が、次のページへそっくり移ります。

中寄 文字を中央に移したいとき(センタリング)

[機能] 文字や文を、行の中央に移すこと(=センタリング)ができます。 [操作方法]

1.



中央に移したい文字や文章がある行にカーソルを合わせます。


2. **F4**:中寄を押します。

3.



指定した行の文字や文章は、中央に移りました。(センタリング完了)

4.



この時点で、確認もかねて、レイアウトを見るとよいでしょう!

・中央に移すのは、行単位です。行の途中からを中央に移すことはできません。

右寄 文字を右に寄せたいとき

[機能] 文字や文を、行の右端に移すことができます。

〔操作方法〕

1.



右に寄せたい文字や文章のある行にカーソルを合わせます。


2. **F5**: 右寄を押します。

3.



指定した行の文字や文章は、右に移りました。

4.



中寄と同様に、確認もかねて、レイアウトを見るとよいでしょう!

・中寄の時と同様、右寄せできるのは行単位です。行の途中から右寄せする ことはできません。

左寄 文字を左に寄せたいとき

[機能] 文字や文を、行の左端に移すことができます。

〔操作方法〕


1.



左に寄せたい文字や文章のある行にカーソルを合わせます。


2. **F2** : 左寄を押します。

3.



指定した行の文字や文章は、左に移りました。

4.



中寄と同様に、確認もかねて、レイアウトを見るとよいでしょう!

・左寄の時と同様,左寄せできるのは,行単位です。行の途中から左寄せす ることはできません。

検索 文書中のある語句を見つけたいとき

[機能] 文書中のある語句を探し出して表示します。

〔操作方法〕

1.

ABC株式会社 殿 🔾

0

毎度お引き立ていただき

(-

検索したい語句をカーソルキーを動かして変換対象にします。

2. [F5]:検索を押します。

3.

ては、ABC株式会社 様へ納 入させていただくことになって います。

指定した語句を含んだ部分が画面に表示され、変換対象となります。

- ・さらに検索を続けたいときは、もう一度「F5」キーを押してください。
- ・検索できる文字数は、(②マークを含まない) 全角文字で64文字以内です。
- ・指定した語句が見つからないときは"みつかりません"というメッセージ が表示されます。
- ・各ページの先頭にマーク (105ページ参照) をつけておき、マークを検索すると、カーソルキーで行送りしなくても次々にページを見ていくことができて便利です。
- ・同じ文字でも,下線のあるものとないものとは別の文字として扱われます。

移動


文字や文章を移動させたいとき

〔機能〕文字や文章などを、他の箇所に移します。

〔操作方法〕


1. **F2** : 移動を押します。

2.



"移動:どこを"という表示が出ますので、文字や文章などの、移動したい部分をカーソルキーを動かして変換対象にし、RETURN キーを押します。

3.



"移動:どこへ"という表示が出ますので、移動したいと思う箇所にカーソルを合わせ RETURN キーを押します。

4.

[a b c d] e f g ⊋

移動が行われ、元の文章の移動後の部分はつまります。 指定した箇所に間違いなく移動されているようでしたら、RETURN キー を押して、変換対象を確定します。

- ・ここでは、画面の範囲内で移動させましたが、実際は、何ページの何行目でも、移したい位置へカーソルを持って行けば、どこへでも移動可能です。 長い文章を、別の箇所にそっくり移したいときなど、とても便利です。
- ・3.の操作でRETURN キーを押す前に、この機能を中止したいときはSTOP キーを押します。
- ・1と2の操作を逆にして、先に変換対象を指定してから、 F2 を押して移 動させることもできます。

複写 文字や文章を複写したいとき

[機能] 文字や文章などを,別の箇所へ複写することができます。

[操作方法]

1. F3: 複写を押します。

2.

春が来た	(D)			
後写:どこ	. を	*		

"複写:どこを"という表示が出ますので、文字や文章などの複写したい部分をカーソルキーを動かして変換対象にし、RETURN キーを押します。

3.

春が来た ②		
,x		
9	38	
複写:どこへ		18

"複写:どこへ"という表示が出ますので、複写したい箇所の先頭にカーソルを合わせ RETURN キーを押します。

4.

春が来た ②

春が来た ②

0

複写は行われましたが、変換対象はそのままになっていますね。 指定した箇所に間違いなく複写されているようでしたら、RETURN キー を押して、変換対象を確定します。

- ・複写の場合は,移動と違い複写される元の文章もそのまま残ります。
- ・移動と同様に1と2の操作を逆にして、変換対象を指定してから複写することもできます。

行削 文を削除したいとき・行間をつめたいとき

[機能]特定の文章を行単位で消すことができます。→行あけ(92ページ参照) [操作方法]

1.

春が来た ② 春が来た ② 春が来た ② をこに来た ②

削除したい文章の行にカーソルを合わせます。

(文の先頭でなくてもよい)

2. **F4**:行削を押します。

3.

春が来た ② 春が来た ② どこに来た ②

指定した文章は削除され、行間は空白にならずにつまります。カーソル は次の行の先頭に移ります。

行あけ

行間をあけたいとき・空白行をつくりたいとき

〔機能〕 行と行の間などを, 行単位であけることができます。→行削(91ページ参照)

〔操作方法〕

1.

春が来た ② 春が来た ② どこに来た ② 山に来た ②

行をあけたいと思う部分の1行下の文の先頭に、カーソルを合わせます。

2. **F5**: 行あけを押します。

3.

春が来た ② 春が来た ② どこに来た ② !② 山に来た ②

指定した箇所が1行あき、その後の文は1行ずつずれていきます。・

春が来た ② 春が来た ② どこに来た ② 山に<u>来</u>た ②

操作1で、カーソルを合わせるときに、文の先頭でなく、途中に合わせて "行あけ"をすると、カーソルより後の部分はあきますが、前の部分はそ のまま残りますので注意してください。

> 春が来た ② 春が来た ② どこに来た ② 山に ② 来た ②

結合 文書を流用して使いたいとき

〔機能〕他の文書の一部,または全部を流用することができます。 〔操作方法〕

1.

春が来た	
春が来た	
替が木た	

結合させたい部分に、カーソルキーを合わせます。

2. **F2** : 結合を押します。

3.

文書を結合する よろしければ[RETURN]

上の画面が表示されます。 よければ RETURN キーを押します。

4. ディスクドライブの使用中ランプが消えたのを確認して、プログラムディスクをぬきとり、文書ディスクをセットし、 RETURN キーを押します。 (2ドライブの機器の場合は必要ありません。)

5.

結合する文書は

☐ MSX

▽ TEST1

□ LETTER

△▽で選んでRETURN

結合した文書名を、△▽のカーソルキーを動かして選び RETURN キーを押します。

パスワードがあれば、入力します。

- 6. ディスクドライブの使用中ランプが消えたのを確認して、文書ディスク をぬきとり、プログラムディスクをセットし、RETURN キーを押します。 (2ドライブの機器の場合は必要ありません。)
- 7. 結合した画面が表示されます。

書式 書式を変更したいとき

[機能] プリンター、用紙、文字数、行数などを変更できます。

[操作方法]

1. F3 : 書式を押します。

2.

書式設定

プリンター:PRN-T24 漢付

紙 : A4

Ⅰ行文字数:35 Ⅰ 頁 行 数:40

文字間隔:やや狭 縦書/横書:横書

印刷部数: 1印刷開始頁: 1

△▽□○でセットして F3

画面には、現在の書式設定が表示されます。


- 3. カーソルキーを動かして、変更したい部分を変更してください。 ※詳しい操作方法はIV章 (49~56ページ参照) を見てください。
- 4. 変更がすべて終了しましたら、 F3 を押します。
- ・ 中止したいときは、STOP キーを押します。
- ・ 設定した書式のデータは文書を登録する時に、文書といっしょに登録されます。

語削

語録で登録したものを削除したいとき


〔機能〕 「語録」 (98ページ参照) で登録した語句を削除します。 〔操作方法〕

1.



削除したい語句が登録されている「読み文字」を入力して、RETURN キーを押します。

2.



その「読み文字」をスペースキーを押して変換させ、削除したい語句を 表示させます。

3. **F4**:語削を押します。

4.

削除:東京 よろしければ[RETURN]


画面には、上のような表示が出ますので、削除したい語句がどうか確か めて、よければ [RETURN] キーを押してください。

- 5. 語句は削除され、画面は元に戻ります。
- ・この機能を中止したいときは「STOP」キーを押します。

(機能)文書を作成するときに、ひんぱんに使う熟語、短文や記号などを登録 します。

〔操作方法〕

1.



登録したい文字、語句を入力し、変換対象とします。

F5 : 語録を押します。

3.

読み : とう

上の画面のように、「読み」を聞かれますので、入力してください。 つまり、今入力した「読み」を変換したときに、操作1で登録した語句が 表示されるわけです。

4. RETURN キーを押します。これで、登録されました。

登録されましたが、ここで確認してみるとよいでしょう。

	とうつ	S 08		r.
el Br				
東京	2 東······			

「とう」と入力し、スペースキーを押して変換します。 今登録したものが1となりましたね。


- ・ 短文としては最大64文字まで登録することができ、また与えられる読み は13文字までです。
- ・ 改行マーク(②)を含む文章は登録できません。
- · この機能を中止したいときは、STOPキーを押します。

字作 外字(記号など)を作成したいとき

〔機能〕外字(記号など)を、自由に作り、登録することができます。 〔操作方法〕

1. F2 : 字作を押します。

2.




上の画面が出ます。

外字の番号は、2920~2F7Fまでで、672個登録することができます。

3. 外字一覧の画面において,必要のない外字*または空白のところにカーソルを合わせて RETURN キーを押します。

(*新規の外字と入れ換わりますので削除してしまってもよい外字のことです。)



上のような画面が表示されます。

- 4. 外字作成は、次の2通りの作成のしかたがあります。
 - I 文字や外字の一部を変更して作成
 - II 新しい外字を作成


ここでは, 例をあげて説明しましょう。

I 文字や外字の一部を変更して作成する場合

[例] 「◇」を作ります。

① ESC = 呼出を押し、数字キーで217E (◇の16進コード)を入力してRETURN キーを押します。

2




上の画面が表示されます。

右の大きいます目(16×16)を使って作成します。 左の小さいます目は,実物大で全体を見るのに使います。 右のます目の中で,黒く点滅しているのがカーソルです。

③ カーソルは△▽□□のカーソルキーを使用して動かします。ぬりつぶしたいときは、スペースキーを押します。消したいときは、もう1度スペースキーを押します。

4




上の図の点線の部分を、③の要領で追加してみてください。

- ⑤ できましたら、左のます目で、全体図を確認します。
- ⑥ OKでしたら、 F2 = 登録を押します。
- ⑦ 入力の画面に戻ります。

II 新しく外字を作成する場合

[例] 新規に「◇」を作ります。

- ① 必要のない外字を選んだ場合は DEL =オールリセットを押します。
- ② 外字の一部変更の場合と同様に操作します。 カーソルは△▽□○のカーソルキーを動かして使用します。 ぬりつぶしたいときはスペースキーを押し,消したいときは,再度スペースキーを押します。



- ③ 作成が終了しましたら、左のます目で全体図を確認します。
- ④ OKでしたら、 F2 = 登録を押します。
- ⑤ 新しい外字は登録されました。 画面は入力時のものに戻ります。
 - · 中止したいときは、「STOP」キーを押します。
 - · PRN-C41の場合は、外字の印刷はできません。

字選 文字や外字を選びたいとき

〔機能〕文字や外字(記号など)を選び、表示します。

〔操作方法〕

1.

	8	4
u u		

画面上の表示させたい部分にカーソルを合わせます。

2. F3: 字選を押します。

3.

F 6 00	文字選択
	C'# : 🖸 0 2 0
SAN THE PROPERTY OF THE PARTY O	6進:② 9 2 0 ◎▷で選んでRETURN

上の画面が出ます。

文字や外字の番号は、2120~4F7Fの範囲で選択することができます。(2920~2F7Fが外字の領域です。)

カーソルキーの△▽で、カーソルを上下に動かして行くと、別の画面 に変わります。 4. 表示させたい文字や外字にカーソルを合わせて RETURN キーを押します。

5. ÷ □

②

②

②

②

②

②

選択した文字や外字が画面に表示されます。


- ・ 直接数値 (16進コード) を入力しても、そのコードに対応する文字を含む面面を呼び出すことができます。
- ・ ギリシャ文字の1部は、読みでも変換できます。(例:あるふぁ→α、A)
- ・ SHIFT + △ ▽ で1画面分ずつかわります。
- · 中止したいときは、STOPキーを押します。

マーク 文書中にマークをつけたいとき (⇒印刷すると空白になる)

〔機能〕文書中にマークをつけることができます。

〔操作方法〕

1.



文書中の印をつけたい部分に、カーソルキーを合わせます。

2. **F4**:マークを押します。

3.

オリエンテ	ーリング	のお知らせ
Ⅰ 日時—— 2 場所——	5月5日	マ 時
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		


指定した箇所に▽が表示されます。

印刷した場合、②の箇所は空白 (ブランク) になります。

〔機能〕文字や記号などを,16進コードで入力することができます。

〔操作方法〕


1.



16進で入力したい位置にカーソルを合わせます。

2. F5 : 16進を押します。

3.




画面の下に、上の表示が出ます。付録のコード一覧表を見て、表示させ たい文字や記号のコードを入力してください。

4.

16進:2229

例えば「〒」の記号を表示させたいときは、「2229」を入力して RETURN キーを押します。

5.



指定した位置に「干」の記号が表示されます。

目的別索引

入力に関して	(機能)	(ページ)
・ひらがなを入力したい	かな/ローマ	64
・カタカナを入力したい	かな/ローマ	64
・ローマ字(英字)を入力したい	かな/ローマ	64
・カタカナに変換したい	カタカナ	78
・自分の好きなマーク(記号)を作りたい	字作	100
・外字,記号や漢字を選びたい	字選	103
・文字や記号を16進コードで表示させたい	16進	106
・数字を表示したい	かな/ローマ	64
・語句(熟語、短文など)を登録したい	語録	98
・登録した語句などを削除したい	語削	96
編集に関して		
・タイトルを作りたい	倍角	75
・文字を行の中央に移したい	中寄	83
・文字の横幅を半分にしたい	半角	73
・文字の横幅を倍にしたい	倍角	75
・アンダーラインを引きたい/消したい	下線	76
・文字をページの右端にそろえたい	右寄	84
・文字をページの左端にそろえたい	左寄	85
・文字や文を別の箇所に移動させたい	移動	87
・文字や文を別の箇所に複写したい	複写	89
・文字や文を削除したい	行削	91
・行間をつめたい	行削	91

	(機能)	(ページ)
・行間をあけたい	行あけ	92
・空白行をつくりたい	行あけ	92
・別の文書を流用したい	結合	93
・センタリングをしたい	中寄	83
・文書中にマークをつけておきたい	マーク	105
その他		
・設定してある書式全部を変更したい/確認したい	書式	95
・1ページの行数を変更したい	書式	95
・1行の文字数を変更したい	書式	95
・ページを変えたい	改ページ	81
・文書中の指定の語句を探したい	検索	86
・ページ全体のレイアウトを見たい	レイアウト	71
・どのへんを入力しているのか現在位置を知りたい	レイアウト	71
・画面をスクロール状態にしたい	スクロール	79
・印刷したい	印刷	67
・ファンクションキーの表示を変えたい	その他	62
・作業を終了したい	終了	69

付 録

ここには、次の2つの表とユーティリティの使いかたがのっています。

1. ローマ字一覧表

ローマ字入力モードのときに、かなに変換できる文字の組合せの一覧表です。 あまり使わない「ツェ」などのつまる音を表示させたい場合などにご利用く ださい。

2. MSX標準文字コード表

この「ワープロ」が内蔵している文字(漢字、英数字、カタカナ、ひらがな、ギリシア文字、ロシア文字、その他記号)の一覧表です。漢字の場合、音読みの五十音順に並んでいますので、変換させずに表示したいときご利用ください。

表のみかた

縦の欄はコードの最初の3桁を示し、横の欄は最後の1桁を示しています。

例えば、「飴」を表示させたいときは16進コード入力にして、**16進**:のあとに303Bと入力します。

3. ユーティリティ (文II文書テープ変換) の使いかた

「日本語フープロ・ワードランド文II」で作成した文書テープのデータを「漢 熱トマト」の文書ディスクに移し変えることができます。「ワードランド文II」 をすでにお持ちの方は、このユーティリティをご利用ください。

1. ローマ字一覧表

ローマ字入力モードでの変換の規則を示します。BからZのキーを入力して、 2文字目以降 (AからN) の文字を入力すると、下図のように変換されます。

	A	I	U	E	0	YA	ΥI	YU	YE	YO	HA	HI	HU	HE	НО	SU	N
	あ	6.7	う	之	お												
В	ば	び	š	ベ	ぼ	びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ							
С		a				ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ	ちゃ	ち	ちゅ	ちぇ	ちょ	8	
D	だ	ぢ	づ	で	ど	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ	でゃ	でい	でゅ	でぇ	でょ		
F	ふぁ	Sin	ふ	Si	ふぉ	ふゃ	Ъ'n	20	ふぇ	ふょ							
G	が	ぎ	\'	げ	ij	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ						7 1	
Н	は	U	à	^	ほ	ひゃ	ひぃ	Uno	ひぇ	ひょ		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE					
J	じゃ	じ	じゅ	じぇ	じょ	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ							
K	か	き	<	け	2	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ		12					
L	あ	V.	j	え	お	や	V)	Ф	之	j.							
M	ま	2	む	め	₹	みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ						E _B	
N	な	に	ぬ	ね	0	にゃ	にい	にゅ	にえ	にょ							h
P	ぱ	ぴ	36	~	ぽ	ぴゃ	ぴぃ	U°10	$\mathcal{U}_{\dot{z}}$	ぴょ	¥						
R	ら	ŋ	る	れ	ろ	りゃ	りぃ	ŋø	ŋż	りょ							
S	25	し	す	산	そ	しゃ	しぃ	Lo	Lż	しょ	しゃ	L	Lo	Lż	しょ		
T	た	ち	つ	て	٤	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ	てゃ	Tis	てゆ	てぇ	てょ	つ	
W	わ	うぃ	う	うぇ	を							る		ゑ			28
Y	や	63	Ø	しな	ょ					9 "							
Z	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ	じゃ	Ľ,	じゅ	Ľż	じょ		- FI	a.		0.8		
V	ヴぁ	ヴぃ	ヴぅ	ヴぇ	ヴぉ												

●1文字では「かな」が確定しない文字を重ねると「っ」に変換されます。 (例)KKと入力すると、カーソル位置に「っ」が表示されます。

2. MSX標準文字コード表

●コードはすべて16進形式で表現されています。この表の使いかたについては、110ページをごらんください。

- B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	C	D	E	F
212X			,	٥	,			:	;	?	!		0	1		
213X	^	-		,	Y.	>	7.,	"	仝	Z	d	0	_		. 5	/
214X	/	~	11	1				,	44	"	()	()]
215X	{	}	<	>	«	>	Γ	J	r	Ŋ	[1	+	_	±	×
216X	÷	=	#	<	>	VII	\cong	∞	• •	8	우	٥	,	"	$^{\circ}$	¥
217X	\$	¢	£	%	#	&	*	@	§	\triangle	*	0	•	0	\Diamond	II II
222X		•			Δ	▲	∇	•	*	Ŧ	→	←	1	1		(株)
223X	(有)	I	II	M	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	д	m	сm		
224X	cm²	m²	mℓ	mg	kg	μs	(H)	K.K.	TEL	No.	インチ	*	グラム	メートル	センチ	* y
225X	タル	アル	Fil	トン	* 17	知	もりか	۲ کم	リッ	パーセンナ	25	だ	각	1	2	3
226X	4	(5)	6	7	8	9	(10)]	®	7	\Box	ſ	$\sqrt{}$		
227X	-	ш	$\overline{}$	<u></u>				()	(RI)	(R2)	(*)	(4)	1	(
232X		-	1				:	⇔								
	213X 214X 215X 216X 217X 222X 223X 224X 225X 226X 227X	212X 213X 214X 215X { 216X ÷ 217X \$ 222X 223X (前) 224X (確) 225X 第 226X ④ 227X	212X	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	212X	212X	212X	212X	212X	212X	212X	212X	212X	212X	212X	212X

英・	数字
----	----

233X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
234X		A	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	О
235X	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	X	Y	Z					
236X		a	b	С	d	e	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
237X	p	q	r	s	t	u	v	w	x	У	z					

W ×		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
ひらがな	242X		あ	あ	43	13	う	う	ż	ż	お	お	か	が	き	ぎ	<
. ~	243X	<	け	げ	ر	ے	3	3	し	じ	す	₹:	せ	ぜ	そ	ぞ	た
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	244X	だ	ち	ぢ	つ	つ	づ	7	で	٤	ど	な	12	B	ね	0)	は
u	245X	ば	ぱ	V	び	v	3.	ぶ	À:	~	ベ	~	IJ	ぼ	H .	ま	4
	216V	to	W	1	d	\$	in	10	١.	4	7	n	7	h	7		1

247X

カタカナ	252X		7	ア	1	イ	ゥ	ウ	ı	エ	オ	才	力	ガ	キ	ギ	ク
	253X	グ	ケ	ゲ	7	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ	7"	9
	254X	ダ	チ	ヂ	'n	ツ	ヅ	テ	デ	1	ド	ナ	=	ヌ	ネ	1	ハ
	255X	バ	18	t	ピ	ピ	フ	ブ	プ゜	^	ベ	ペ	ホ	ボ	ポ	マ	111
	256X	A	X	Ŧ	ヤ	ヤ	ユ	ユ	3	3	ラ	リ	ル	レ	U	ワ	ワ
	257X	ヰ	工	ヲ	ン	ヴ	カ	ケ						2			

ギリシャ文字	262X		A	В	Γ	Δ	Е	Z	Н	Θ	I	K	Λ	M	N	Ξ	O
	263X	П	Р	Σ	Т	Υ	Φ	X	Ψ	Ω							
	264X		α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	0
	265X	π	ρ	σ	τ	υ	φ	x	ψ	ω							

ロシア文字	272X		A	Б	В	Г	Д	E	Ë	Ж	3	И	Й	К	Л	M	Н
E E	273X	О	П	Р	С	Т	У	Φ	X	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
Justin State	274X	Ю	Я	5													
	275X		a	б	В	Г	Д	е	ë	ж	3	И	й	к	Л	М	Н
y y a so	276X	0	п	р	С	Т	У	ф	X	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	Э
	277X	ю	я										0			-	

٠.	1 7 3 4 5																	
ア	302X		亜	唖	娃	阳	哀	愛	挨	姶	逢	葵	茜	穐	悪	握	渥	
22	303X	旭	葦	芦	鯵	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或	

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	G	D	E	F
	304X	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏					,	
	, 1 ₁ 1 ₁ 1																
'	304X				5							以	伊	位	依	偉	拼
	305X	夷	委	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	胃
	306X	萎	衣	謂	違	遺	医	井	亥	域	育	郁	磯	-	壱	溢	逸
	307X	稲	茨	芋	鰯	允	ED	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭	
	312X		院	陰	隠	韻	时										
			15.											V			
	312X					= 1	a	右	宇	烏	羽	迁	雨	ħΙ	鵜	窺	$\frac{1}{1}$
	313X	碓	臼	渦	嘘	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂	云	通
	314X	雲	2.5			6	E										
.[314X		荏	餌	叡	営	嬰	影	映	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	彩
	315X	頴	英	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	閲	榎	厭	円
	316X	園	堰	奄	宴	延	怨	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	移
	317X	艷	苑	蔥	遠	鉛	鴛	塩									
					n		15	9									
	317X		0			11 6			於	汚	甥	Ш	央	奥	往	応	
	322X		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬	鴎	黄	岡	沖	荻	億
	323X	屋	憶	臆	桶	牡	Z	俺	卸	恩	温	穏	音				
'[323X						2							下	化	仮	何
	324X	伽	価	佳	加	п	嘉	夏	嫁	家	寡	科	暇	果	架	歌	η̈́
	325X	火	珂	禍	禾	稼	箇	花	岢	茄	荷	華	菓	蝦	課	曄	貨
	326X	迦	過	霞	蚊	俄	峨	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	蕉
	327X	介	会	解		塊	壊	廻	快	怪	悔	恢	懐	戒	拐	改	
	332X		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥	蟹	開	階	貝	凱	刻
-			-	-	+	-		-	-	+		-	-	+	-	-	+

外咳害崖慨概涯碍蓋街該鎧骸浬馨蛙

333X

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	g	A	В	C	D	E	F
334X	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓	拡	撹	格	核	殼	獲	確	穫
335X	覚	角	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額	顎	掛	笠	樫
336X	橿	梶	鳅	潟	割	喝	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹
337X	叶	椛	樺	軳	株	兜	竃	蒲	釜	鎌	噛	鴨	栢	茅	萱	
342X		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勧	卷	喚	堪	兹
343X	完	官	寛	干	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺	款	歓
344X	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦
345X	莞	観	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館	舘	丸	含	岸
346X	巌	玩	癌	眼	岩	翫	贋	雁	頑	顔	願					

+1		_			·												
+	346X			0									企	伎	危	喜	器
	347X	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机	旗	既	期	棋	棄	1965
	352X		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀	紀	徽	規	記	貴	起
	353X	軌	輝	飢	騎	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺	犠	疑
	354X	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠	古	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵
	355X	黍	却	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸	宮	弓	急	救
****	356X	朽	求	汲	泣	灸	球	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
Bu se	357X	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁	禦	魚	亨	享	京	
= =	362X	i	供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡	卿	叫	喬	境	峡	強
	363X	彊	怯	恐	恭	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興	蕎	郷
97	364X	鏡	響	饗	鰲	仰	凝	尭	暁	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅
	365X	勤	均	Щ	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊	芹	菌	衿	襟
	366X	謹	近	金	吟	銀				4							

ク	366X						九	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
1	367X	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屑	屈	
L	372X	Į, V,	掘	窪	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂	栗	繰	桑	鍬	勲	君

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F
373X	薫	訓	群	軍	郡					8						

卦袈祁係傾刑兄啓圭珪型 373X 契形径惠慶慧憩揭携敬景桂溪畦稽系 374X 経継繋罫茎荊蛍計詣警軽頚鶏芸迎鯨 375X 劇戟擊激隙桁傑欠決潔穴結血訣月件 376X 儉 倦 健 兼 券 剣 喧 圏 堅 嫌 建 憲 懸 拳 楼 377X 検権牽犬献研硯絹県肩見謙賢軒遣 382X 鍵険顕験鹸元原厳幻弦減源玄現絃舷 383X 言諺限 384X

平個古呼固姑孤己庫弧戸故枯 384X 湖狐糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇顧鼓五互 385X 伍午呉吾娯後御悟梧檎瑚碁語誤護醐 386X 乞鯉交佼侯侯倖光公功効勾厚口向 387X 后喉坑垢好孔孝宏工巧巷幸広庚康 392X 弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構江洪 393X 浩港溝甲阜硬稿糠紅紘絞綱耕考肯肱 394X 腔膏航荒行衡講貢購郊酵鉱砿鋼閤降 395X 項香高鴻剛劫号合壕拷濠豪轟麹克刻 396X 告国榖酷鵠黒獄漉腰甑忽惚骨狛込 397X 此頃今困坤墾婚恨懇昏昆根梱混痕 3A2X 3A3X 紺艮魂

³A3X 些佐叉唆嵯左差查沙瑳砂詐鎖
3A4X 裟坐座挫債催再最哉塞妻宰彩才採栽
3A5X 歲済災采犀砕砦祭斎細菜裁載際剤在

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	C	D	E	F
3A6X	材	罪	財	冴	坂	阪	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削
3A7X	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	鮭	笹	匙	##	刷	
3B2X		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	鯖	捌	錆	鮫	Ш	晒
3B3X	三	傘	参	Ш	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕	讃	賛
3B4X	酸	餐	斬	暫	残										L	7

3B4X						仕	仔	伺	使	刺	可	史	嗣	四	士	始
3B5X	姉	姿	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	施	旨	枝	止
3B6X	死	氏	獅	祉	私	糸	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
3B7X	諮	資	賜	雌	餇	歯	事	似	侍	児	字	寺	慈	持	時	
3C2X		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而	耳	自	蒔	辞	汐	鹿
3C3X	式	識	鴫	丛	軸	宍	零	七	叱	執	失	嫉	室	悉	湿	漆
3C4X	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦
3C5X	斜	煮	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	尺	杓	灼	爵
3C6X	酌	釈	錫	若	寂	弱	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種
3C7X	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	綬	需	囚	収	周	
3D2X		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	繍	캡	臭	舟	蒐
3D3X	衆	襲	讐	蹴	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	+	従	戎
3D4X	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟
3D5X	出	術	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	旬	楯	殉	淳
3D6X	準	潤	盾	純	巡	遵	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
3D7X	署	書	薯	諸	諸	助	叙	女	序	徐	恕	鋤	除	傷	償	
3E2X		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	妾	娼	宵	将	小	少
3E3X	尚	庄	床	廠	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶	松	梢
3E4X	樟	樵	沼	消	涉	湘	焼	焦	照	症	省	硝	礁	祥	称	章
3E5X	笑	粧	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	詳	象	賞	酱
3E6X	鉦	鍾	鐘	暲	輎	上	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常

n ga P	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F
3E7X	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	醸	錠	嘱	埴	飾	
3F2X		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵
3F3X	唇	娠	寝	審	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	疹	真
3F4X	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	人	仁	刃
3F5X	塵	1 :	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭						

 3F5X

世瀬畝是凄制勢姓征性成政 402X 整星晴棲栖正清牲生盛精聖声製西誠 403X 誓請逝醒青静斉税脆隻席惜戚斥昔析 404X 石積籍績脊責赤跡蹟碩切拙接摂折設 405X 占宣専尖川戦 窃節説雪絶舌蝉仙先千 406X 扇撰栓栴泉浅洗染潜煎煽旋穿箭線 407X 繊羡腺舛船薦詮賎践選遷銭銑閃鮮 412X 前善漸然全禅繕膳糎 413X

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
423X													=1		他	多
424X	太	汰	詑	睡	堕	妥	惰	打	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆
425X	対	耐	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	腿	苔	袋	貸
426X	退	逮	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
427X	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	凧	蛸	只	
432X		吅	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰
433X	丹	単	嘆	坦	担	探	且	歎	淡	湛	炭	短	端	箪	綻	耽
434X	HH	蛋	証	鍛	団	增	弾	断	暖	檀	段	男	淡			

チ	434X						П			100					値	知	地
	435X	弛	恥	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	畜	竹	筑	蓄
	436X	逐	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
	437X	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯	丁	兆	凋	喋	竉	
	442X		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺
	443X	聴	脹	腸	蝶	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗	直	朕
	444X	沈	珍	賃	鎮	陳											2.9

ツ	444X					12	津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴
	445X	槻	佃	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷	嬬	紬	爪	吊
	446X	釣	鶴		12												

テ	446X			亭	低	停	偵	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
	447X	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締	艇	訂	諦	蹄	逓	
	452X		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	的	笛	適	鏑	溺	哲
	453X	徹	撤	轍	迭	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼	転	顛
	454X	点	伝	殿	澱	田	電										

454X	兎吐堵塗妬屠徒斗杜渡
------	------------

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
١	455X	登	苑	賭	-	-		_	砺		度	土	奴	奴	倒	党	久
	456X	凍	刀	唐	塔	塘	-		-	-		-	-	-	-	梼	
	457X	次	淘	-		灯	-	_	痘		-			糖	-	-	
	462X		董	-	-	討	-	豆豆			透	-	-	-		-	働
	463X	動	同		導	-			瞳	-	-	-		-	-		-
	464X	得	徳	涜	特	-	-	-	毒	-	-		-		-	-	-
	465X	-	-				-	_	惇			_			2		
Ļ				-		1113				370		""		-		25	7 .
-[466X	奈	那	内	乍	凪	薙	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
	467X	軟	難	汝													
-[467X			5	_	尼	弐	迩	匂	賑	肉	虹	#	日	乳	入	
Ī	472X		如	尿	韮	任	妊	忍	認							9	
	4	-				-								-	-		
7	472X									濡							-
:	472X										補	袮	空	葱	猫	熱	年
ŀ	473X	念	捻	撚	燃	粘							-		<i></i>	,,,,	•
L		1.0		3311	//	•••											
1	473X	Π					乃	廼	之	埜	套	悩	濃	納	能	脳	膿
Ī	474X	農	覗	蚤									12				
L		l						2									
1	474X				巴	把	播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬
	a weeks a resident	俳	廃	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	梅
	475X	171				-	-			TH	T:ri	L-TI	-44-	,,	7.1	1_4	1,2,
-	475X 476X	+		狽	買	売	賠	陪	這	鼆	秤	翔	秋	伯	刺	博	拊
		楳	煤	ROBBIA VOS		200 10000			這迫		-			-			出

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	C	D	E	F
	483X	醗	髪	伐	罰	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判	半	反
	484X	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範
	485X	釆	煩	頒	飯	挽	晚	番	盤	磐	蕃	蛮					
- [-1					_		_		_						Τ.
-	485X		-						11				匪	-	-	妃	-
	486X	彼	悲	扉	批	披	斐	-	-	-	皮	-		-	-	肥	被
	487X	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	枇	毘	琵	眉	美	
	492X		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	肘	弼	必	畢	筆	逼
	493X	桧	姫	媛	紐	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表	評	豹
	494X	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜	蛭	鳍	品	彬	斌	浜	瀕	貧
	495X	賓	頻	敏	瓶												
7	495X					不	付	埠	夫	婦	富	富	布	府	怖	扶	敷
	496X	斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
	497X	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	伏	副	復	幅	服	
	4A2X		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏	物	鮒	分	吻	噴	墳
	4A3X	憤	扮	焚	奮	粉	糞	紛	雰	文	聞						
-	4A3X											丙	(fr	뮴	幣	W.
	4A4X		板	光	**	閗	RHE	*	百	但幸	辟		-			-	-
	4A5X	偏		-	-						土勉	-	ester con-		B)=X	FE
,		11.0		•	711.13	11/11/0	_		-		_	,,,,	<i>-</i> 1	1.00			
5	4A5X														保	舗	鋪
	4A6X	圃	捕	歩	甫	補	輔	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
	4A7X	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	抱	捧	放	方	朋	
	4B2X		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒
T	4B3X	飽	鳳	鵬	乏	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	望	某

1			_		,	-	T	1	1	_	_	_	_	1	_	_	_
		0	1	2	3	4	5	6	ļ.	8		1	В	C	D	- 8	
	4B4X	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿	鉾	防	吠	類	北	僕	1	墨
	4B5X	撲	朴	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡	盆
マ	4B6X	摩	磨	魔	麻	埋	妹	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
	4B7X	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭	繭	麿	万	慢	満	
	4C2X	2 1 1	漫	蔓				-									
111	4C2X		-		味	未	魅	E	箕	岬	密	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙
	4C3X	粍	民	眠	6												
4[4C3X				務	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘			
× [4C3X														冥	名	命
	4C4X	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	-		
E	4C4X															摸	模
	4C5X	茂	妄	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	目	杢	勿	餅
	4C6X	尤	戻	籾	賞	間	悶	紋	門	匁		-					
7	4C6X										也	冶	夜	爺	那	野	弥
	4C7X	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	-			.,		
1	4C7X	T			7 (2)	n by							愉	俞	油	瘉	
	4D2X		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	攸	_	_			湧
	4D3X	涌						_			郵		-		13	1144	01
		· ·															
3	4D3X		1	-4		-	С					-			子	余	与
L	4D4X	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	揺	擁	曜	楊	樣	洋	溶
	4D5X	WX	H	窯	*	耀	45	4.7	щі	=17	U.Z.	120	KA	*	2×	#nt	かか

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
	4D6X	沃	浴	翌	翼	淀											
ラ [4D6X						羅	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
	4D7X	乱	M	嵐	欄	濫	藍		覧		,,,	.,,,					
L																	
リ - -	4D7X									利	吏	履	李	梨	理	璃	
	4E2X		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立	葎	掠	略	劉	流	溜
	4E3X	琉	留	硫	粒	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚	両	凌
Ī	4E4X	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力
f	4E5X	緑	倫	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟				
L	***************************************											21				4	
ル	4E5X													瑠	塁	涙	累
	4E6X	類					4								=		
\ 	4E6X		令	伶	例	冷	励	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
	4E7X	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯	
	4F2X		蓮	連	錬												
						15											
	4F2X	4		-		呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	労	婁	廊	弄	朗
	4F3X	楼	榔	浪	漏	牢	狼	篭	老	竟	蝋	郎	六	麓	禄	肋	鉧
	4F4X	論			-		d	7									L
													1				-
ワ	4F4X	3	倭	和	話	歪	賄	脇	惑	枠	鷲	1	日	鰐	詫	藁	崩
	4F5X	椀	湾	碗	腕	į									1 27 ()		
	4F5X																
		_	-	+	4	+	-	-	-		•	•		-			-

3. ユーティリティ(ワードランド文 II 文書テープ変換)の使いかた

- 1. ユーティリティのスタート方法
 - U キーを押しながら電源を入れるか、またはRESETボタンを押します。
- 2. 使いかた

ユーティリティがスタートすると、次のような画面が表示されます。

テープとディスクをセットして リターン・キーをおしてください (やめるとき……CTRL + STOP)

- ①コンピューターにデータコーダーを接続し、「ワードランド文Ⅱ」の文書テープを入れます。
- ②ディスクドライブAに「漢熟トマト」の文書ディスクを入れます。
- ③データコーダーのPLAYボタンを押してテープをスタートさせ、RETURN キーを押します。

テープから文書を読み込むと「よみこみぶんしょ:」とその文書名を表示し、1文書読み終わるごとに「かきこみぶんしょ:」と文書名を表示してディスクへの書き込みを始めます。

- ④途中で読み込みをやめるか、テープを全部読み終えたら、 CTRL キーと STOP キーを同時に押してください。
- ⑤プログラムディスクを入れて RETURN キーを押します。これでユーティ リティモードが終了します。

ご注意

1. 文書名について

読み込んだ文書名と同じ文書名がディスクにないときは、その文書名がディスクにそのまま書き込まれますが、同じ文書名がディスクにあったり、読み込んだ文書に文書名がないときは、自動的に"BTAPEnnn" (nnnは000から999までのうちの最初に見つけた未使用の番号)という文書名がつきます。

2. 外字について

読み込んだ文書に外字(1文書最大8個まで)があるときは、「漢熟トマト」の外字ファイルを先頭から300番目までの未登録のスペースを探していき、順次割り付けていきます。外字登録のスペースがなくなったときは、それ以降に読み込んだ外字のデータは無視されます。



ファンクションキーによる機能の一覧表

F1	F2	F3	.F4	F5	1 8
その他	かな/ローマ	印刷	終了	レイアウト	パターン1
その他	半角	倍角	下線	カタカナ	パターン2
その他	スクロール	改ページ	中寄	右寄	パターン3
その他	左寄			検索	パターン4
その他	移動	複写	行削	行あけ	パターン5
その他	結合	書式	語削	語録	パターン6
その他	字作	字選	マーク	16進	パターン7

F1 キー (その他) を押すと、画面上のファンクションキーの表示が 上の7種類(パターン1からパターン7まで、全部で26種類のファンクショ ン) に変化します。

ファンクションキー以外のキーの一覧表

+-	機能
スペース	〈変換対象〉がある場合は変換、ない場合はスペースの入力
SHIFT + スペース	現在変換中の部分を確定し, 残りの部分を変換
RETURN	〈変換対象〉がある場合は確定, ない場合は改行
SHIFT + RETURN	行を2分する(行間あけ)
ESC	〈変換対象〉を1文字減らす
SHIFT + ESC	漢字変換中に変換を中止する(かなに戻す)
HOME	1ページ1行目の先頭に行く
SHIFT + HOME	入力されている文の終わりに行く
SELECT	漢字変換中に,該当する漢字が通り過ぎてしまっ た場合, 1字ずつ戻る
STOP	現在実行中の作業を中止する
SHIFT + DEL	カーソルがある位置から改行マークまでを削除 する。カーソルが改行マーク上にあるときは, 行の併合
TAB	カーソルを現在位置から 4 文字分右へ移動する
GRAPH +Δ Γ Δ	けい線を引く
SHIFT + \triangle	画面表示を1画面単位で移動する

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

●東京(03)448-3311 ●大阪(06)251-5111 ●名古屋(052)232-2611

Printed in Japan

HBS-B004D 3-760-758-**01** (1)